

EOX-6607 5国说明书  
 折起尺寸: 80\*115mm  
 材质: 105g哑粉纸 骑马钉  
 语种顺序: 英德法意西



**Contents**

English .....01-04  
 Deutsch ..... 05-08  
 Français .....09-12  
 Italiano .....13-16  
 Español ..... 17-20  
 日本語 ..... 20-24

**English**

**Product Diagram**

Front: RADIO MEMORY ALARM 1 ON, SLEEP, ALARM 2 ON

Back: INSERT 1X CR2032 LITHIUM BATTERY (INCLUDED), DC PORT OF ALIMENTATION

Top: DOWN, UP, VOLUME RADIO SLEEP, SNOOZE DIMMER

Bottom: ALARM 1.2, SET

**Start Up**  
 Please remove plastic insulator tab from button battery compartment in the back and connect the USB adaptor to the power supply, then the clock starts to work. Note: When the power is off, the LED sensor won't show the radio and alarm cannot work. The backup battery only retains the basic settings of time and alarm.

**Time Setting (Turning off the radio)**  
 1. Press and hold the "Set" button for 3 seconds, the hour digits flash, press "A" or "▼" to set hour.  
 2. Press "Set" again, the minute digits flash, press "A" or "▼" to set minute.  
 3. Press "Set" again, the display screen shows "24H" and flashes, press "A" or "▼" to select "12H" or "24H".  
 4. Press "Set" again, the display screen shows "10P" and flashes, press "A" or "▼" to select your snooze time from 5 to 60 minutes.  
 5. Press "Set" or without any operation within 20 seconds, it will exit the current setting mode.

**Alarm Setting**  
 1. Press "AL" once, the ALARM 1 LED and the hour digits will flash, then press "A" or "▼" to set hour.  
 2. Then press "AL" to set minute, press "A" or "▼" to set minute.  
 3. Then press "AL" LED displays "OFF" (Alarm off), press "A" or "▼" to select alarm mode, "1P" means wake-to-radio, "2P" means wake-to-buzzer, "OFF" means alarm off, when "off" or "2P" is selected, the related alarm will turn on.  
 4. If you need second alarm clock, please repeat step 1-3. (Note: Second alarm clock reflects "ALARM 2" on the display screen.)  
 5. Press "AL" or without any operation within 20 seconds, it will exit alarm setting mode.  
 6. When alarm "ALARM 1" or "ALARM 2" is setting, there will be an A1 or an A2 LED on the bottom of the display.  
 7. When alarm 1 or 2 is sounding, the related "ALARM 1" or "ALARM 2" LED flashes, press RADIOSLEEP or "AL" one time to stop the alarm and it will sound on the following day. The related icon won't disappear.

**English**

8. When alarm is sounding, press "SNOOZE/DIMMER" once, the alarm will be silent and come on again after the snooze time.  
 9. When the alarm is sounding, you can press "▼" to control the alarm ON/OFF quickly.

**FM RADIO**  
**FM Setting**  
 1. To turn on the radio, press "RADIOSLEEP" once, the display shows "ON" and then the radio frequency readings in MHz.  
 2. Press "A" or "▼" to scan for the next station.  
 3. To adjust the volume, press "VOL" once, the display shows "100", press "A" or "▼" to adjust volume from LO0 (minimum) to L15 (maximum).  
 4. Press "SNOOZE/DIMMER" to turn off the radio.  
 Note: Keep your radio away from interference source or other electronic devices, which may cause interference to the radio. Recommended to spread the radio antenna and adjust its position to gain a better radio.

**Reset Memory**  
 Radio clock allow you to preset your favorite stations and access them quickly.  
 1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.  
 2. Press and hold "SET" until "MEM" LED appears and "01" flashes, press "SET" once to store Memory 1.  
 3. Press "A" or "▼" to select another station you like to memorize, then press and hold "SET" until "MEM" LED appears and "01" flashes, press "A" once, "02" appears, press "SET" once to store Memory 02.  
 4. To access a preset station at any time, press the "SET" once at a time while the radio is on.

**Sleep Timer**  
 1. Press "RADIOSLEEP" again to enter the sleep mode, then the sleep LED "SL" and sleep time "05" (5 minutes) appear on the display.  
 2. Then press the "RADIOSLEEP" to adjust the sleep timer from 5 to 60 or OFF. (Note: The display will auto change back to show the sleep time when the "RADIOSLEEP" twice to show the sleep time remaining.)

**English**

4. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off automatically.

**Brightness Control**  
 In the clock mode, press "SNOOZE/DIMMER" once to adjust the brightness of the LED display. Press and hold the "SNOOZE/DIMMER" button for 2 seconds to select the on/off of Auto mode. If select "AU" means that light sensor activated, LED brightness automatically changing according to the environment; if select "OFF" that can only control brightness manually (default is "OFF").

**Charging**  
 Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back. The dock will charge your mobile phone automatically. Recommendation to use 5V 2A power adapter to make sure an efficient charging. Press and hold the "SNOOZE/DIMMER" button for 2 seconds to select the on/off of Auto mode. If select "AU" means that light sensor activated, LED brightness automatically changing according to the environment; if select "OFF" that can only control brightness manually (default is "OFF").

**Restore Factory Default**  
 For necessary, you can remove the power supply and the backup battery, then the clock can be restored to the Factory Default.  
 For more questions or help needed, please contact our ELEGANT online service to get the fastest reply and best solution, thank you and good luck for all :)

**Deutsch**

**Produktgrafik**

Frontansicht: Zeit, Schlaf, Alarm 2 aktiv

Rückansicht: USB-Anschluss, DC Power Port

Draufsicht: Nach unten, Nach oben, Lautstärke, SnoozeDimmer, Alarm 1, 2, Einstellung

**Deutsch**

**Start-up**  
 Bitte nehmen Sie die Kunststoff-Batteriefasche auf der Rückseite ab und schließen Sie den USB-Adapter an das Netzteil an, dann beginnt die Uhr einzuschalten.  
 Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird der LED-Beleuchtung nicht an sein, das Radio und der Alarm funktionieren auch nicht mehr. Die Backup-Batterie behält nur die Grundeinstellungen von Zeit und Alarm bei.

**Zeiteinstellung (Ausschalten des Radios)**  
 1. Lang drücken Sie die Taste "Set" 3 Sekunden, die Stundenangaben beginnen zu blinken, dann drücken Sie "A" oder "▼" um die Stunde einzustellen.  
 2. Nachdrücken Sie "Set", die Minutenangaben blinken, dann drücken Sie "A" oder "▼" um die Minute einzustellen.  
 3. Nachmal drücken Sie "Set", die Bildschirm zeigt "24H" und blinkt, dann drücken Sie "A" oder "▼" um "12H" oder "24H" auszuwählen.  
 4. Nachmal drücken Sie "Set", der Bildschirm zeigt "10P" und blinkt, dann drücken Sie "A" oder "▼", um Ihre Schlafunterbrechung von 5 bis 60 Minuten auszuwählen.

**Alarmeinstellung**  
 1. Drücken Sie einmal "AL", die ALARM 1 LED und die Stundenangaben blinken, dann drücken Sie "A" oder "▼" um die Stunde einzustellen.  
 2. Danach drücken Sie "AL", die Minutenangaben blinken, dann drücken Sie "A" oder "▼" um die Minute einzustellen.  
 3. Wenn Sie einen Wecker benötigen, wiederholen Sie bitte Schritt 1-3 (Hinweis: Der zweite Wecker zeigt "ALARM 2" auf dem Bildschirm an).  
 5. Drücken Sie "AL" oder ohne Bedienung innerhalb von 20 Sekunden, um den Alarmeinstellungsmodus zu verlassen.  
 6. Wenn der Alarm "ALARM 1" oder "ALARM 2" eingestellt ist, befindet sich eine LED A1 oder A2 auf dem Unterseite des Displays.  
 7. Wenn der Alarm 1 oder 2 ertönt, blinkt die entsprechende LED "ALARM 1" oder "ALARM 2".

**Speicherfunktion**  
 Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsstation vorinstallieren und nachher sie schnell erreichen.  
 1. Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie sich speichern möchten.  
 2. Drücken Sie "SET", bis "MEM" erscheint und "01" blinkt, Drücken Sie "SET" erneut, um Speicher 1 zu speichern.  
 3. Wenn Sie einen zweiten Wecker benötigen, wiederholen Sie bitte Schritt 1-3 (Hinweis: Der zweite Wecker zeigt "ALARM 2" auf dem Bildschirm an).  
 4. Wenn der Alarm "ALARM 1" oder ohne Bedienung innerhalb von 20 Sekunden, um den Alarmeinstellungsmodus zu verlassen.  
 5. Drücken Sie "AL" oder ohne Bedienung innerhalb von 20 Sekunden, um den Alarmeinstellungsmodus zu verlassen.  
 6. Wenn der Alarm "ALARM 1" oder "ALARM 2" eingestellt ist, befindet sich eine LED A1 oder A2 auf dem Unterseite des Displays.  
 7. Wenn der Alarm 1 oder 2 ertönt, blinkt die entsprechende LED "ALARM 1" oder "ALARM 2".

**Deutsch**

**Schlaf timer**  
 Drücken Sie erneut "RADIOSLEEP", um in den Ruhemodus zu gelangen. Dann erscheinen die Schlafzeit "SL" und die Schlafzeit "05" (5 Minuten) auf dem Bildschirm.  
 Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird der LED-Beleuchtung nicht an sein, das Radio und der Alarm funktionieren auch nicht mehr. Die Backup-Batterie behält nur die Grundeinstellungen von Zeit und Alarm bei.  
 3. Wenn sich der Bildschirm automatisch zurücksetzt und die Zeit anzeigt, drücken Sie zweimal "RADIOSLEEP", um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen.  
 4. Das Radio spielt für die programmierte Schlafzeit und schaltet sich dann automatisch aus.

**Helligkeitsregelung**  
 Drücken Sie im Uhrmodus einmal "SNOOZE/DIMMER", um die Helligkeit des LED-Displays zu steuern.  
 Drücken Sie die Taste "SNOOZE/DIMMER" 2 Sekunden lang, um ein Ein-/Ausstellen des Auto-Modus auszuwählen. Wenn Sie "AU" wählen, bedeutet dies, dass der Lichtsensor aktiviert ist, andert sich die LED-Helligkeit automatisch entsprechend der Umgebung, wenn Sie "AU" wählen, kann die Helligkeit nur manuell gesteuert werden (Standard ist "OFF").

**Aufladen**  
 Verbinden Sie das Ladekabel Ihres Mobiltelefons mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite. Die Uhr lädt das Mobiltelefon automatisch auf. Es wird empfohlen, ein 5V 2A Netzteil zu verwenden, um eine effiziente Ladung zu gewährleisten.

**Zurücksetzen der Werksinstellungen**  
 Bei Bedarf können Sie die Stromversorgung und die Backup-Batterie entfernen, dann werden die Uhr auf die Werksinstellungen zurückgesetzt.  
 Für weitere Fragen oder Hilfe wenden Sie sich bitte an unseren ELEGANT SUPPORT TEAM. Um die Antwort und die beste Lösung zu erhalten, Vielen Dank und viel Glück :)

**Français**

**Schéma du produit**

Front: Temps, Sommeil, Alarme 2 activée

Arrière: Port de charge USB, 1 X CR2032 pile au lithium, DC Port d'alimentation

Vue de dessus: Dessous, Volume Radio/ Sommeil, Alarme 1,2

Vue de dessous: Snooze / Dimmable

**Français**

**Commencez**  
 Veuillez retirer le languette en plastique isolante du compartiment de la batterie à l'arrière et connecter l'adaptateur USB à la source d'alimentation. Ensuite, l'horloge commencera à fonctionner.  
 Note: Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur «SNOOZE / DIMMER». L'alarme sera éteinte et se réallumera après la durée de réveil.  
 9. Après la configuration de l'alarme, vous pouvez appuyer sur «▼» pour contrôler rapidement l'alarme ON / OFF.

**Régler le temps (éteindre le radio)**  
 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «Set» pendant 3 secondes, les chiffres des heures d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour régler l'heure.  
 2. Appuyez à nouveau sur «Set». Les chiffres des minutes d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour régler les minutes.  
 3. Appuyez à nouveau sur «Set». l'écran affichera «24H» et d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour sélectionner «12H» ou «24H».  
 4. Appuyez à nouveau sur «Set». l'écran affichera «10P» et d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour sélectionner la durée de réveil (de 5 à 60 minutes).  
 5. Appuyez sur «Set» ou sans aucune opération pendant 20 secondes, il quittera le mode de réglage actuel.

**Régler de l'alarme**  
 1. Appuyez une fois sur «AL». LED ALARM 1 et les chiffres de l'heure d'ignition, puis appuyez sur «A» ou «▼» pour régler l'heure.  
 2. Puis appuyez sur «AL» pour régler les minutes, appuyez sur «A» ou «▼» pour régler les minutes.  
 3. Appuyez ensuite sur «AL». Pour régler le mode d'alarme, (cette sigilla la Radio-sommeil, «plus signifie le réveil-matin», «OFF» signifie que l'alarme est désactivée, «1P» ou «2P» est sélectionné, l'alarme correspondante est activée.)  
 4. Si vous avez besoin d'un deuxième réveil, veuillez répéter les étapes 1 à 3. (Remarque: Le deuxième réveil indique «ALARM 2» sur l'écran d'affichage.)  
 5. Appuyez sur «AL» ou sans aucune opération pendant 20 secondes, il quittera le mode de réglage actuel.  
 6. Lorsque l'alarme «ALARM 1» ou «ALARM 2» est réglée, il y aura une LED

**Français**

A1 ou A2 au bas de l'écran.  
 7. Lorsque l'alarme 1 ou 2 retentit, les voyants relatifs à «ALARM 1» ou «ALARM 2» s'allument. Appuyez une fois sur «RADIO / SLEEP» pour passer en mode veille. Ensuite, la LED «SL» est l'heure du réveil «05 (5 minutes)» apparaît sur l'écran.  
 8. Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur «SNOOZE / DIMMER». L'alarme sera éteinte et se réallumera après la durée de réveil.  
 9. Après la configuration de l'alarme, vous pouvez appuyer sur «▼» pour contrôler rapidement l'alarme ON / OFF.

**FM RADIO**  
**Régler FM**  
 1. Pour allumer le radio, appuyez une fois sur «RADIO / SLEEP». l'écran affiche «ON», puis les lectures de fréquence radio en MHz.  
 2. Appuyez une fois sur «A» ou «▼» pour sélectionner la station à écouter, maintenez enfoncé le bouton «A» ou «▼» pour redresser la station hors suivante.  
 3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur «VOL», l'écran affiche «L00», appuyez sur «A» ou «▼» pour régler le volume de LO0 (minimum) à L15 (maximum).  
 4. Appuyez «SNOOZE/DIMMER» pour arrêter le radio.  
 Remarque: Maintenez votre radio loin de toute source d'interférence ou autres appareils électroniques qui pourraient causer des interférences avec le radio. Il est recommandé de répéter le fil d'antenne radio et d'ajuster sa position pour obtenir une meilleure radio.

**Contrôle de la luminosité**  
 En mode veille, appuyez une fois sur «SNOOZE / DIMMER» pour régler la luminosité de l'affichage LED. Appuyez et maintenez le bouton «SNOOZE / DIMMER» pendant 2 secondes pour activer / désactiver le mode automatique. La sélection de «AU» signifie que le capteur de lumière est activé, la luminosité de la LED changera automatiquement en fonction de l'environnement ambiant. Si «OFF» est sélectionné, la luminosité ne peut être contrôlée que manuellement (par défaut, elle est réglée sur «OFF».)

**Charge**  
 Connectez le câble de charge de votre téléphone portable au port USB situé à l'arrière. Le montre chargera automatiquement le téléphone mobile. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation 5V 2A est recommandée pour assurer une charge efficace.

**Restaurer les paramètres d'usine (par défaut)**  
 Si nécessaire, vous pouvez supprimer la source d'alimentation et la pile de sauvegarde, puis la montre est réinitialisée à ses paramètres d'usine. Pour plus de questions ou d'aide, veuillez contacter notre service client ELEGANT pour une réponse rapide et la meilleure solution. Merci beaucoup et bonne chance :)

**Français**

simultanément lorsque le radio est allumé.  
**Minute de sommeil**  
 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «Set» pendant 3 secondes, les chiffres des heures d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour régler l'heure.  
 2. Appuyez à nouveau sur «Set». Les chiffres des minutes d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour régler les minutes.  
 3. Appuyez à nouveau sur «Set». l'écran affichera «24H» et d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour sélectionner «12H» ou «24H».  
 4. Appuyez à nouveau sur «Set». l'écran affichera «10P» et d'ignition, appuyez sur «A» ou «▼» pour sélectionner la durée de réveil (de 5 à 60 minutes).  
 5. Appuyez sur «Set» ou sans aucune opération pendant 20 secondes, il quittera le mode de réglage actuel.

**FM RADIO**  
**Régler FM**  
 1. Pour allumer le radio, appuyez une fois sur «RADIO / SLEEP». l'écran affiche «ON», puis les lectures de fréquence radio en MHz.  
 2. Appuyez une fois sur «A» ou «▼» pour sélectionner la station à écouter, maintenez enfoncé le bouton «A» ou «▼» pour redresser la station hors suivante.  
 3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur «VOL», l'écran affiche «L00», appuyez sur «A» ou «▼» pour régler le volume de LO0 (minimum) à L15 (maximum).  
 4. Appuyez «SNOOZE/DIMMER» pour arrêter le radio.  
 Remarque: Maintenez votre radio loin de toute source d'interférence ou autres appareils électroniques qui pourraient causer des interférences avec le radio. Il est recommandé de répéter le fil d'antenne radio et d'ajuster sa position pour obtenir une meilleure radio.

**Italiano**

**Diagramma del prodotto**

Front: Radio di memoria, Alarme 1, Somno, Alarme 2 abilitato

Dietro: Porta di ricarica USB, 1 X CR2032 batteria al litio, DC Porta di alimentazione

Sopra: Sotto, Volume Radio / Somno, Snooze / Dimmerabile

Sotto: ALARM 1.2, Impostare

**Italiano**

**Avviamento**  
 Rimuovere il tappo isolante in plastica dal compartimento batteria posteriore e connettere l'adattatore USB alle prese di corrente, successivamente l'orologio inizierà a funzionare.  
 Nota: Quando l'allarme suona, è pronto, lo schermo a LED, la radio e la sveglia non funzionano. La batteria di riserva conserva soltanto le informazioni base di orario e sveglia.

**Impostazioni Orario (Spegner la radio)**  
 1. Premere il pulsante "Set" per 3 secondi, le cifre delle ore lampeggiano, premere "A" o "▼" per impostare l'ora.  
 2. Premere il pulsante "Set" di nuovo, le cifre dei minuti lampeggiano, premere "A" o "▼" per impostare i minuti.  
 3. Premere "Set" di nuovo, lo schermo mostra "24H" e lampeggia, premere "A" o "▼" per selezionare "12H" o "24H".  
 4. Premere nuovamente "Set", la pantalla mostra "10P" e lampeggia, premere "A" o "▼" per selezionare il tempo di snooze da 5 a 60 minuti.  
 5. Premere "Set" o non fare nulla entro 20 secondi per uscire dalla modalità di impostazione.  
 Nota: tenete la radio lontana dalla sorgente di interferenza o altri dispositivi elettronici che potrebbero causare delle interferenze. Si consiglia di aprire l'antenna e regolare la sua posizione per ricevere segnali migliori.

**Impostazioni Allarme**  
 1. Premere "AL" una volta, il LED di ALARM 1 e le cifre delle ore lampeggiano, premere "A" o "▼" per impostare l'ora.  
 2. Premere "AL" di nuovo per impostare i minuti, premere "A" o "▼" per impostare i minuti.  
 3. Premere "AL" di nuovo, lo schermo mostra "24H" e lampeggia, premere "A" o "▼" per selezionare il modo di sveglia, "1P" significa sveglia con radio, "2P" significa sveglia con sirena, "OFF" significa sveglia spenta, quando "off" o "2P" viene selezionata, la relativa sveglia si accende.  
 4. Se è necessario un secondo allarme, ripetere i passi 1-3. (Nota: la seconda sveglia indica "ALARM 2" sullo schermo.)  
 5. Premere "AL" o non fare nulla entro 20 secondi per uscire dalla modalità di impostazione sveglia con sirena.  
 6. Quando viene impostata la sveglia "ALARM 1" o "ALARM 2", è presente un

**Italiano**

LED A1 o A2 sul fondo dello schermo.  
 7. Quando l'allarme 1 o 2 suona, il relativo LED "ALARM 1" o "ALARM 2" lampeggia, premere "RADIOSLEEP" o "AL" una volta per interrompere la sveglia.  
 8. La radio suonerà l'ora di sonno programmata, e poi si spegnerà automaticamente.  
 8. Quando la sveglia suona, premere "SNOOZE/DIMMER" una volta, la sveglia verrà silenziata e si ricomincerà dopo il tempo di snooze.  
 9. Dopo aver impostato la sveglia, è possibile controllare rapidamente la sveglia su Avvio / Spegni premendo "▼".

**Controllo della Luminosità**  
 Nella modalità orologio, premere "SNOOZE/DIMMER" una volta per regolare la luminosità dello schermo a LED. Premere "SNOOZE/DIMMER" per 2 secondi per selezionare la modalità automatica Access/Spente. Premere "AU" significa che il sensore di luce è attivo, la luminosità del LED cambierà automaticamente in base all'ambiente; se è selezionata "OFF", la luminosità può essere controllata solo manualmente (il valore predefinito è "OFF").

**RADIO FM**  
**Impostazioni FM**  
 1. Per accendere la radio, premere "RADIOSLEEP" una volta, lo schermo mostra "ON" e la frequenza della radio in MHz.  
 2. Premere "A" o "▼" una volta per ruotare la stazione desiderata, tenere premuto "A" o "▼" per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.  
 3. Per regolare il volume, premere "VOL" una volta, lo schermo mostra "100", premere "A" o "▼" per regolare il volume da LO0 (minimo) a L15 (massimo).  
 4. Premere "SNOOZE/DIMMER" per spegnere la radio.  
 Nota: tenete la radio lontana dalla sorgente di interferenza o altri dispositivi elettronici che potrebbero causare delle interferenze. Si consiglia di aprire l'antenna e regolare la sua posizione per ricevere segnali migliori.

**Ricarica**  
 Connettere il cavo di ricarica del telefono alla porta USB sul retro. L'orologio ricaricherà il telefono automaticamente. Si consiglia di usare un adattatore 5V 2A per assicurare una ricarica efficiente.

**Restituire impostazioni di fabbrica**  
 Questo radio consente di salvare le stazioni preferite e selezionarle velocemente.  
 1. Accendere la radio e selezionare la stazione da memorizzare.  
 2. Tenere premuto "SET" fino a LED "MEM" appare e "01" lampeggia, premere "SET" una volta per salvare Memory 01.  
 3. Premere "A" o "▼" per selezionare un'altra stazione da memorizzare, tenere premuto "SET" fino a LED "MEM" appare e "01" lampeggia, premere "A" o "▼" per salvare Memory 02.  
 4. Per accedere a una stazione memorizzata in qualsiasi momento, premere "SET" una volta quando la radio è accesa.

**Time di Impostazione**  
 Premere "RADIOSLEEP" per entrare alla modalità di addormentamento, o il LED "SL" e tempo di addormentamento "05" (5 minuti) appaiono sullo schermo.  
 2. Premere "RADIOSLEEP" per regolare il tempo di spegnimento da 5 a 90 o OFF.

**Español**

**Diagrama del producto**

Fronte: Radio de memoria, Alarme 1, Suono, Alarme 2 activado

Parte posterior: Puerto de carga USB, 1 X CR2032 batería de litio, Puerto de alimentación de CC

Superior: Abajo, Volumen Radio / Suono, Snooze / Regulable

Inferior: Alarme 1,2, Configuración

**Español**

**Inicio**  
 Por favor, remueva la tapa plástica aislante del compartimiento de batería en la parte posterior y conectar el adaptador USB a la fuente de poder. Luego el reloj comenzará a funcionar.  
 Nota: Cuando se encuentra sonando, el LED de la pantalla no se mostrará y la radio y alarma no funcionará. La batería de respaldo mantiene solamente los ajustes básicos de hora y alarma. Recuerde, luegoq' está elient, le voyant a

**Ajuste de la Hora (Apagar el Radio)**  
 1. Presione y Mantenga el botón "Set" durante 3 segundos, los dígitos de hora parpadearan, presione "A" o "▼" para seleccionar la hora.  
 2. Presione de nuevo "Set", los dígitos de minutos parpadearan, presione "A" o "▼" para ajustar minutos.  
 3. Presione de nuevo "Set", la pantalla mostrará "24H" y parpadeará, presione "A" o "▼" para seleccionar "12H" o "24H".  
 4. Presione nuevamente "Set", la pantalla mostrará "10P" y parpadeará, presione "A" o "▼" para seleccionar el tiempo de siesta (Snooze) desde 5 a 60 minutos.  
 5. Presioneando "Set" o no tener ningún tipo de operación durante 20 segundos, se saldrá del modo de configuración.

**Nota:** Mantenga su radio alejado de fuentes de interferencia u otros aparatos electrónicos, que puedan causar interferencia a su radio. Se recomienda expandir se saldrá del modo de configuración.

**Ajuste de Alarma**  
 1. Presione "AL" una vez, el LED de la ALARMA 1 y los dígitos de hora parpadearán, luego presione "A" o "▼" para ajustar la hora.  
 2. Luego presione "AL" para ajustar los minutos, presione "A" o "▼" para ajustar los minutos.  
 3. Luego presione "AL", el LED mostrará "OFF" (Alarma off), presione "A" o "▼" para seleccionar el modo de alarma, "1P" significa despertar por el radio, "2P" significa despertar por el parlador, "OFF" significa alarma desactivada, si se selecciona "1P" o "2P", la alarma relacionada será activada.)  
 4. Si necesita una segunda alarma del reloj, por favor repita los pasos del 1 al 3. (Nota: La Segunda alarma del Reloj Indica "ALARM 2" en la pantalla del reloj.)  
 5. Presioneando "AL" o no estar sin ningún tipo de operación durante 20 segundos, se saldrá del modo de configuración.  
 6. Cuando la alarma "ALARM 1" o "ALARM 2" están configuradas, habrá un LED A1 o A2 en la parte de abajo de la pantalla.

**Español**

**Temporizador para Dormir**  
 1. Presione nuevamente "RADIOSLEEP" para entrar en el modo temporizador para dormir. Luego el LED en "SL" y el tiempo del temporizador "05" (5 minutos) aparecerán en la pantalla.  
 2. Luego presione "RADIOSLEEP" para ajustar el temporizador para dormir desde 5 a 90 o colocado en OFF.  
 3. Cuando la pantalla cambia de nuevo para mostrar la hora, presione "RADIOSLEEP" dos veces para mostrar el tiempo que queda para el temporizador de dormir.  
 4. La radio se encenderá por el tiempo programado del temporizador de dormir y luego se apagará automáticamente.

**Control de Brillo**  
 En el modo reloj, presione "SNOOZE/DIMMER" una vez para ajustar el brillo de la pantalla LED. Presione "SNOOZE/DIMMER" por 2 segundos para seleccionar el modo Auto. Al seleccionar "AU" significa que el sensor de luz está activado, el brillo del LED cambiará automáticamente de acuerdo al entorno ambiental. Si se selecciona "OFF", el brillo puede ser controlado solo manualmente (por defecto se controla en "OFF").

**Reiniciar la Memoria**  
 Este radio reloj le permite preestablecer sus estaciones favoritas y acceder a ellas rápidamente.  
 1. Encienda la radio y seleccione una estación de radio que quiera memorizar.  
 2. Presione y mantenga "SET" hasta que aparezca el LED "MEM" y parpadee "01". Presione "SET" una vez para guardar en la memoria 1.  
 3. Presione "A" o "▼" para seleccionar otra estación que quiera memorizar.  
 4. Si necesita una segunda alarma del reloj, repita los pasos del 1 al 3.  
 5. Presioneando "AL" o no tener ningún tipo de operación durante 20 segundos, se saldrá del modo de configuración.  
 6. Cuando la alarma "ALARM 1" o "ALARM 2" están configuradas, habrá un LED A1 o A2 en la parte de abajo de la pantalla.

**Español**

**Temporizador para Dormir**  
 1. Presione nuevamente "RADIOSLEEP" para entrar en el modo temporizador para dormir. Luego el LED en "SL" y el tiempo del temporizador "05" (5 minutos) aparecerán en la pantalla.  
 2. Luego presione "RADIOSLEEP" para ajustar el temporizador para dormir desde 5 a 90 o colocado en OFF.  
 3. Cuando la pantalla cambia de nuevo para mostrar la hora, presione "RADIOSLEEP" dos veces para mostrar el tiempo que queda para el temporizador de dormir.  
 4. La radio se encenderá por el tiempo programado del temporizador de dormir y luego se apagará automáticamente.

**Control de Brillo**  
 En el modo reloj, presione "SNOOZE/DIMMER" una vez para ajustar el brillo de la pantalla LED. Presione "SNOOZE/DIMMER" por 2 segundos para seleccionar el modo Auto. Al seleccionar "AU" significa que el sensor de luz está activado, el brillo del LED cambiará automáticamente de acuerdo al entorno ambiental. Si se selecciona "OFF", el brillo puede ser controlado solo manualmente (por defecto se controla en "OFF").

**Reiniciar la Memoria**  
 Este radio reloj le permite preestablecer sus estaciones favoritas y acceder a ellas rápidamente.  
 1. Encienda la radio y seleccione una estación de radio que quiera memorizar.  
 2. Presione y mantenga "SET" hasta que aparezca el LED "MEM" y parpadee "01". Presione "SET" una vez para guardar en la memoria 1.  
 3. Presione "A" o "▼" para seleccionar otra estación que quiera memorizar.  
 4. Si necesita una segunda alarma del reloj, repita los pasos del 1 al 3.  
 5. Presioneando "AL" o no tener ningún tipo de operación durante 20 segundos, se saldrá del modo de configuración.  
 6. Cuando la alarma "ALARM 1" o "ALARM 2" están configuradas, habrá un LED A1 o A2 en la parte de abajo de la pantalla.

**Español**

**Temporizador para Dormir**  
 1. Presione nuevamente "RADIOSLEEP" para entrar en el modo temporizador para dormir. Luego el LED en "SL" y el tiempo del temporizador "05" (5 minutos) aparecerán en la pantalla.  
 2. Luego presione "RADIOSLEEP" para ajustar el temporizador para dormir desde 5 a 90 o colocado en OFF.  
 3. Cuando la pantalla cambia de nuevo para mostrar la hora, presione "RADIOSLEEP" dos veces para mostrar el tiempo que queda para el temporizador de dormir.  
 4. La radio se encenderá por el tiempo programado del temporizador de dormir y luego se apagará automáticamente.

**Control de Brillo**  
 En el modo reloj, presione "SNOOZE/DIMMER" una vez para ajustar el brillo de la pantalla LED. Presione "SNOOZE/DIMMER" por 2 segundos para seleccionar el modo Auto. Al seleccionar "AU" significa que el sensor de luz está activado, el brillo del LED cambiará automáticamente de acuerdo al entorno ambiental. Si se selecciona "OFF", el brillo puede ser controlado solo manualmente (por defecto se controla en "OFF").

**Reiniciar la Memoria**  
 Este radio reloj le permite preestablecer sus estaciones favoritas y acceder a ellas rápidamente.  
 1. Encienda la radio y seleccione una estación de radio que quiera memorizar.  
 2. Presione y mantenga "SET" hasta que aparezca el LED "MEM" y parpadee "01". Presione "SET" una vez para guardar en la memoria 1.  
 3. Presione "A" o "▼" para seleccionar otra estación que quiera memorizar.  
 4. Si necesita una segunda alarma del reloj, repita los pasos del 1 al 3.  
 5. Presioneando "AL" o no tener ningún tipo de operación durante 20 segundos, se saldrá del modo de configuración.  
 6. Cuando la alarma "ALARM 1" o "ALARM 2" están configuradas, habrá un LED A1 o A2 en la parte de abajo de la pantalla.

**日本語**

**製品図**

正面: メモリー放射機, 目覚まし機能, 目覚まし時計, 2番目目覚まし

背面: 充電USBポート, 1 X CR2032リチウム電池

上部: 音量 / 睡眠, 目覚まし1.2

下部: 目覚まし / 睡眠, 設定

**日本語**

**開始**  
 裏面のボタンを電池コンパートメントのプラスチック製の被覆を除去し、USBアダプターを電源に接続すると、時計が起動します。  
 注意: 電音が鳴ると、LEDの表示は消え、ラジオとアラームは機能しません。バックアップバッテリーは、基本的な時刻設定のみを保持します。

**時刻設定 (ラジオをオフにする)**  
 1. [設定] ボタンを押し続けると、[RADIO / SLEEP] を押します。ディスプレイに「ON」が表示され、次に無音状態の読み取り値が小さく表示されます。  
 2. [設定] ボタンを押すと、桁が点滅し、[A] または [▼] を押して分を設定します。  
 3. もう一度 [設定] を押すと、ディスプレイ画面に「24H」と表示され点滅します。  
 4. [設定] ボタンを押して「12H」または「24H」を選択します。  
 5. [設定] ボタンを押すと、ディスプレイ画面に「10P」と表示され、点滅します。  
 6. [設定] ボタンを押して、スヌーズ時間 5-60分を設定します。  
 7. [設定] ボタンを押すか、20秒以内何れ操作せずに、現在の設定モードを終了します。

**アラーム設定**  
 1. [AL] を押すると、アラーム LED と時刻の桁が点滅し、[A] または [▼] を押し、時刻を設定します。  
 2. 次に [AL] を押して分を設定し、[A] または [▼] を押し、分を設定します。  
 3. 次に [AL] を押すと、LEDに「OFF」(アラームオフ)と表示され、[A] または [▼] を押してアラームモードを選択します。[1P] はアラームモードであることを選択し、[2P] または [OFF] が選択される場合、関連するアラームがオフになります。  
 4. 2番目の目覚まし時刻を設定する場合は、手順1-3を繰り返してください。(注: 2番目の目覚まし時刻は、ディスプレイ画面の「ALARM 2」で表示されます。)  
 5. [AL] を押すか、20秒以内何れ操作せずに、現在の設定モードを終了します。

**日本語**

6.アラーム「ALARM 1」または「ALARM 2」が設定されている場合、ディスプレイの下部に「A1」または「A2」LEDがあります。  
 7.アラーム1または2が鳴るととき、関連するアラームLEDまたはアラーム2のLEDが点滅し、「ALARM 1」または「ALARM 2」がディスプレイに表示されます。  
 8.電音が鳴ると、LEDの表示は消え、ラジオとアラームは機能しません。バックアップバッテリーは、基本的な時刻設定のみを保持します。  
 9.時刻設定が完了したら、設定モードを終了し、「ラジオ/スリープ」を押して、次の日または翌日にアラームが再び鳴ります。

**FMラジオ**  
**FMラジオをオンにする**  
 1. [RADIO / SLEEP] を押してラジオをオンにします。ディスプレイに「ON」が表示され、次に無音状態の読み取り値が小さく表示されます。  
 2. [A] または [▼] を押して次のラジオステーションを選択します。  
 3. [VOL] ボタンを押して音量を調整し、[A] または [▼] を押して音量を調整します。  
 4. [SNOOZE / DIMMER] を押してラジオをオフにします。  
 注意: 電音が鳴ると、LEDの表示は消え、ラジオとアラームは機能しません。バックアップバッテリーは、基本的な時刻設定のみを保持します。

**明るさ制御**  
 時計モードで、[SNOOZE / DIMMER] を押して、LEDディスプレイの明るさを調整します。  
 [SNOOZE / DIMMER] を2秒間押し続けると、自動モードのオン/オフを制御する「AU」を選択し、周囲の明るさに応じてLEDの明るさが自動的に変化します。手動で明るさを調整するには、「OFF」を選択したまま [設定] ボタンを押します。  
 4. [SNOOZE / DIMMER] を押して、ラジオの明るさを調整します。手動で明るさを調整するには、「OFF」を選択したまま [設定] ボタンを押します。

**充電**  
 携帯電話の充電ケーブルを背面のUSBポートに接続します。時計は携帯電話を自動的に充電します。  
 効率的な充電を行うために、5V 2A電圧アダプターを使用することをお勧めします。

**工場出荷時のファクトリーにリセット**  
 必要に応じて、電源ケーブルとバックアップバッテリーを除去してから、時計が工場出荷時のファクトリーにリセットできます。

**お問い合わせ**  
 お問い合わせがありましたら、最寄り電報局の隣りにある「ELEGANTオンラインショップ」までお問い合わせください。お問い合わせありがとうございます。